

Korralise hooldustööde nimekiri

Lahtris „Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll“ all peame silmas, milliste funktsioonide ja detailide toimimist korralise hoolduse käigus on vajalik kontrollida. Vea ilmnmisel on vajalik vahetada varuosi, mis on kirjeldatud lahtris „ Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad“ ning antud varuosade komplekti vahetus on arvestatud üüri piirhinna sisse. Varuosade kogus on arvestatud vastavalt toote kompleksusele.

04.48.03	treening- ja ergomeeterjalgrattad
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Elektriliste funktsioonide kontroll</u>	mootor
	rootor
	pult
	ekraan
04.48.08	seisuraamid ja -toed
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad silindrisüsteem jalatoed jalatugede ühendused jalatugede funktsioonid	jalatugi
	jalatoeplaat
	jalatoetoru
	silinder
	tross
	silindri päästik
<u>Pidurisüsteemi kontroll</u>	Pidurid
	Piduritrossid
<u>Polstrikontroll</u> tugi- ja abirihmade korrasoleku kontroll	rihmad
	vestid
	vööd
12.06.06	rulaatorid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll	velg
	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	ratas
	laager
	võll
	kahvel
	liigend detailid

<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	fiksaatorid
<u>Pidurisüsteemi kontroll</u>	Pidurid
	Piduritrossid
<u>Polstrikontroll</u> käepidemete korrasolek	käepidemed
	istmeplaat
12.06.09	käimistoolid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetataavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll	velg
	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	ratas
	laager
	võll
	kahvel
	liigend detailid
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	fiksaatorid
	laud
	silinder
	pidurid
<u>Polstrikontroll</u> käepidemete ja -tugede korrasolek	iste
	seljatugi
	erinevad toed
	käepidemed
12.06.12	käimislauad
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetataavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll	velg
	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	ratas
	laager
	võll
	kahvel
	liigend detailid
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	fiksaatorid
	laud
	silinder

Pidurisüsteemi kontroll	Pidurid
	Piduritrossid
<u>Polstrikontroll</u> käepidemete ja -tugede korrasolek	erinevad toed
	käepidemed
12.18.06	kolmerattalised jalgrattad pedaalidega
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
Juhtimismehhanismi kontroll	laagrid
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll ülekande kontroll	õhkkumm
	väliskumm
	velg
	ratas
	laager
	kodar
	võll
	esikahvel
	hammasratas
	kett
	käiguvaheti
pedaalid	
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	
<u>Raamdetailide kontroll</u> käepide porilaud ketikaitse korv	porilaud
	ketikaitse
	korv
	helkur
<u>Polstrikontroll</u> käepidemed istmekate	käepide
	sadul
	toed
	rihmad
Pidurisüsteemi kontroll	piduriklotsid
	piduriheelbid
	trossid
Elektrifunktsioonide kontroll	elektrimootor
12.22.03/12.22.09	käsiratastoolid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	velg

esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll tõukamisrõngas	kodar laager võll kahvel tõukamisrõngas ratas
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad jalatoed jalatugede ühendused jalatugede funktsioonid	jalatugi jalatoeplaat jalatoetoru rist seljatoetoru
Pidurisüsteemi kontroll	pidur
<u>Polstrikontroll</u> käetoed istmekate reguleerimiserihmad abistaja käepidemete korrasolek	käetugi käetoeplaat porikaitse istmekate seljatoekate istme pingutusrihmad seljatoepingutusrihmad abistaja käepidemed
12.23.03	Invarollerid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll	sisekumm väliskumm täiskumm velg kodar laager võll kahvel ratas roolivardad rooliliigendid
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	liigend detailid
<u>Pidurisüsteemi kontroll</u>	pidurid trossid kettad trummel klotsid

	heelid
<u>Polstrikontroll</u> käetoed istmetoed reguleerimisrihmad abistaja käepidemete korrasolek	käetugi käetoeplaat porikaitse iste abistaja käepidemed
<u>Istmesüsteem</u> ühenduste kontroll funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, seljatoenurk)	silinder tross silindri päästik
<u>Elektrisüsteem</u> elektripistikute kontroll diagnostika kontroll nb! Aku kontroll, kui inimene soovib, eeldusel, et aku on hooldusse tulekul täis laetud.	aku mootor servo mootor pult juhtsüsteem
<u>Vedrustuse kontroll</u> õõtshoovad vedrud amordid	Vedrud Amordid
<u>Kereplastid ja tulede kontroll</u> visuaalne kontroll	tuli kereplastik
12.23.03	Elektrilised ratastoolid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veerniku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll	sisekumm väliskumm täiskumm velg kodar laager võll kahvel ratas roolivardad rooliliigendid
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	liigend detailid

<u>Pidurisüsteemi kontroll</u>	pidurid
	trossid
	kettad
	trummel
	klotsid
	heelid
<u>Polstrikontroll</u> käetoed istmekate reguleerimiserihmad abistaja käepidemete korrasolek	käetugi
	käetoeplaat
	porikaitse
	istmekate
	seljatoekate
	istme pingutusrihmad
	seljatoepingutusrihmad
	iste
	abistaja käepidemed
<u>Istmesüsteem</u> ühenduste kontroll funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, seljatoenurk)	silinder
	tross
	silindri päästik
<u>Elektrisüsteem</u> elektripistikute kontroll diagnostika kontroll nb! Aku kontroll, kui inimene soovib, eeldusel, et aku on hooldusse tulekul täis laetud.	aku
	mootor
	servo mootor
	pult
	juhtsüsteem
<u>Vedrustuse kontroll</u> õõtshoovad vedrud amordid	Vedrud
	Amordid
<u>Kereplastid ja tulede kontroll</u> visuaalne kontroll	tuled
	kereplastik
12.27.08	Kärud
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	velg
	kodar
	laager
	võll
	kahvel

tagarattavõll kahvlilukk	ratas
Raami kontroll ühenduskohad liigendikohad silindrisüsteem jalatoed jalatugede ühendused jalatugede funktsioonid	jalatugi
	jalatoeplaat
	jalatoetoru
	rist
	seljatoetoru
	silinder
	tross
Pidurisüsteemi kontroll	silindri päästik
	pidurid
	trossid
	kettad
	trummel
	klotsid
Polstrikontroll käetoed istmekate reguleerimiserihmad abistaja käepidemete korrasolek	heelid
	käetugi
	käetoeplaat
	porikaitse
	istmekate
	seljatoekate
	abistaja käepidemed
toed	
Istmesüsteem ühenduste kontroll funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, seljatoenurk)	adapter
	silinder
	kremoonid
	tross
	heelid
12.36.03	Lingtõstuk
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
Raami kontroll ühenduskohad liigendikohad	liigend detailid
Rataste kontroll	rattad
	kahvlid
	laagrid
Pidurisüsteemi kontroll	pidurid
Elektriliste funktsioonide kontroll	mootor
	aku
	pult
	elektroskeem
	juhtmed

18.09	Eriisted
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
<u>Veermiku kontroll</u> esirehv esivelg esirattalaager esikahvel esikahvlilaager tagarehv tagavelg tagarattalaagrid tagarattavõll kahvililukk	sisekumm
	väliskumm
	täiskumm
	velg
	kodar
	laager
	võll
	kahvel
	ratas
<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad silindrisüsteem jalatoed jalatugede ühendused jalatugede funktsioonid	jalatugi
	jalatoeplaat
	jalatoetoru
	rist
	seljatoetoru
	silinder
	tross
silindri päästik	
<u>Pidurisüsteemi kontroll</u>	pidurid
	trossid
	kettad
	trummel
	klotsid
	heelid
<u>Polstrikontroll</u> käetoed istmekate reguleerimiserihmad abistaja käepidemete korrasolek	käetugi
	käetoeplaat
	porikaitse
	istmekate
	seljatoekate
	abistaja käepidemed
	toed
<u>Istmesüsteem</u> ühenduste kontroll funktsioonide kontroll (istmekõrgus, istumisnurk, seljatoenurk)	adapter
	silinder
	kremoonid
	tross
	heelid
18.12	Voodid
Abivahendi funktsioonide ja detailide kontroll	Korralise hoolduse käigus vajadusel vahetatavad varuosad
	voodi lamamispinna lipid

<u>Raami kontroll</u> ühenduskohad liigendikohad	liigend detailid
Rataste kontroll	rattad kahvlid laagrid
Pidurisüsteemi kontroll	pidurid
Elektriliste funktsioonide kontroll	peatsimootor jalutsimootor kõrgusemootor aju juhtmed adapter
Küljelaudade liftide/siinide süsteem	küljelauad siinid